









Рице

СЕРВИС

www.rice.com.cn



/

RG-EG POE SYS LINK



CPU/

系统告警

流量攻击告警

当前没有未查看的流量攻击日志。

历史攻击日志

特征库审计告警

当前没有未查看的特征库告警日志。

全部特征库告警日志

配置文件告警

当前配置文件大小为 4.9 KB。

默认路由

当前已存在2条默认路由。



—

/ /

/ /



Рице



www.rice.com.cn



Рице



www.rice.com.cn

ip

流控策略				
		关键应用 1248.5Kbps ↓ 643.56Kbps ↑	普通应用 40.59Kbps ↓ 244.22Kbps ↑	抑制应用 8548.3Kbps ↓ 475.4Kbps ↑
Gi0/6_电信 光纤 (10M) (其他)	下行 ▾ 各类应用保障带宽 带宽紧张时保障分配的带宽 更多配置 >>	60% ▾ 6 Mbps	20% ▾ 2 Mbps	10% ▾ 1 Mbps
di1(Gi0/5) (30M) (其他)				
di2(Gi0/4) (30M) (其他)	各类应用最大带宽 带宽充裕时最高允许占用的带宽	100% ▾ 10 Mbps	100% ▾ 10 Mbps	90% ▾ 9 Mbps
di3(Gi0/3) (30M) (其他)	各类应用每IP最大带宽 带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽	70% ▾ 7 Mbps	30% ▾ 3 Mbps	20% ▾ 2 Mbps
每IP最大带宽 每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制		关闭 ▾		
复制方案 带宽升级		保存 关闭		



Рице



www.rice.com.cn



Web

系统首页

CPU : 60.7%



内存 : 79.53%



内置存储 : 6.16%



在线用户数 :
53

设备时间 : 2016-11-9 15:8:10
EG2000K EG_RGOS 11.1(6)B3T7,
Release(03192719)

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能

SNMP/SAM

温馨提醒：修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

提示：开启“自动与Internet 时间服务器同步”后请检查是否已经配置了正确的【DNS服务器】，否则将不能生效！

系统日期和时间

当前系统时间：2016年11月9日下午3:8:34



重新设置时间：

时区：UTC+8

☒ 自动与Internet 时间服务器同步

☐ 通过管理口自动与Internet 时间服务器同步

确认修改



IP

1.

mac

2 EG

192.168.1.x

IP

dns

1 show flow-pre-mgr ip-info x.x.x.x, x.x.x.x PC IP

-

IP

2 114.114.114.114 dns 114

dns

3



Рице

СЕРВИС

www.rice.com.cn



dns

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn 80

telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn

ACL



IP

1.5Mbps

IP



Рице

СЕРВИС

www.rice.com.cn

ip

/ ip





Рице

СЕРВИС

www.rice.com.cn



AP EG POE STA

STA STA SSID

STA AP1 AP2

SSID AP1 STA

STA AP STA

EG680-P(config)#ap-config AP ----- AP



EG680-P(config-ap)#power local xx r 1 ----- AP xx

STA AP AP2

AP AP2 AP2

EG680-P(config-ap)#assoc-rssi 30 radio 1 ----- STA

30 AP STA STA



输出配置

配置备份

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 [【重启设备】](#) 否则配置不生效。

导出当前配置

文件名：

选择文件 未选择任何文件

导入配置

查看当前配置

查看当前配置

Ruijie

www.ruijie.com.cn





Web

console



- 1 console
- 2 Press Ctrl+C to enter Boot Menu ctrl+c
- 3 BootLoader File management utilities File management utilities
Remove a file config.text ctrl+z
Run Main

Reset

reset 3



www.ruijie.com.cn





EG

web

DNS







Horizontal teal line 1

Horizontal teal line 2

Horizontal teal line 3

Horizontal black line